



Ihre Energie sparende ECONO-HEAT Paneel-Wandheizungen ist eine Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern und anderen Formen von Elektro-Heizungen mit hohem Energieverbrauch. Das Gerät arbeitet mit relativ geringen Oberflächentemperaturen (ca. 75°C - 90°C, je nach Umgebungstemperatur) und hat einen minimalen Stromverbrauch. ECONO-HEAT Paneel-Wandheizungen haben zahlreiche Vorteile. Einerseits sind sie platzsparend und sicher in der Handhabung.

Die Paneel-Wandheizungen kann in jeder gewünschten Farbe mit Acryl-Wandfarbe gestrichen werden (bitte keine Ölfarbe verwenden). Paneel-Wandheizungen von ECONO-HEAT sind auf längeren Dauerbetrieb und als Ganzraumheizung ausgelegt. Vom Konzept her ist dies mit einer Zentralheizung zu vergleichen, ist allerdings wesentlich preisgünstiger.

RAUMGRÖSSEN

Da gefühlte Wärme von mehreren Faktoren abhängig ist, lässt es sich nur schwer angeben, welche Paneel-Größe und wie viele Paneel-Wandheizungen in einem Raum installiert werden sollten. Wir können jedoch folgende Empfehlungen geben:

- Für Länder mit einem durchschnittlichem Winter: 1 x 400 Watt für 10-12m² Raumfläche
 - Für Länder mit einem sehr kaltem Winter: 1 x 400 Watt für 8-10m² Raumfläche
- ECONO-HEAT Paneel-Wandheizungen entsprechen den gängigen internationalen Sicherheitsnormen und haben 3 Jahre Garantie (unter der Voraussetzung, dass sie korrekt installiert und genutzt werden).

NATÜRLICHE KONVEKTIONS-TECHNOLOGIE

Die Funktionsweise des ECONO-HEAT eHeaters beruht auf dem Prinzip der natürlichen Konvektion: Luft wird zwischen der Paneel-Wandheizung und der Wand erwärmt, steigt auf und zirkuliert im Raum. Der ganze Raum wird so effizient beheizt. Im Gegensatz zum ECONO-HEAT eHeater beheizen mehr freistehende (lokale) Heizungen zunächst ihre direkte Umgebung und benötigen daher viel mehr Energie, um den ganzen Raum zu erwärmen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Das ECONO-KIT beinhaltet: 1 x 8mm Bohreraufsatz (I), 4 x Abstandsdübel für massive Wände, 4 x Abstandsdübel (II) für Leichtbauwände, 1 x Montagewerkzeug (III) und 4 x Befestigungsbolzen (V). Befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um den korrekten Betrieb des Paneel- Heizgerätes sicherzustellen. Die Montage dieser Paneel-Wandheizung erfolgt über das mitgelieferte Montage-Kit.

- 1 Verwenden Sie die Löcher in der Kartoneinlage/Polystyrol oder den Heizkörper selbst als Schablone, um an einer geraden Wand die Position der vier Löcher zu markieren (Achten Sie dabei auf eine waagerechte Ausrichtung). Die beste Heizleistung wird erreicht, wenn Sie die ECONO-HEAT Paneel-Wandheizung etwa 15cm über dem Boden bzw. den Fußbodenleisten und möglichst nicht zu nahe an Fenstern bzw. Türen montieren.
- 2 Bohren Sie die Löcher mit dem beiliegenden 8mm Bohreraufsatz. Bevor Wandbohrungen vorgenommen werden, prüfen Sie ob der Bereich frei von Unterputz Strom- und Wasserleitungen ist.
- 3 a) **MASSIVE WAND** [z.B. Mauerwerk oder Beton] – Drücken Sie die Abstandsdübel in die Wandbohrungen und richten Sie die ECONO-HEAT Paneel-Wandheizung an den vier Abstandsdübeln aus.
b) **Leichtbauwand** [z.B. Gipskartonplatten, Trockenbauwände] – Drehen Sie die Abstandsdübel für Leichtbauwände (II) handfest in die vier Wandbohrungen ein. Mit dem Montagewerkzeug (III) und dem beiliegenden 8mm Bohreraufsatz (I) als Hebel bzw. Griff (sie können stattdessen auch einen Schraubenzieher (IV) verwenden, den Sie – wie in Abbildung 3b gezeigt – hinten in das Montagewerkzeug einführen) drehen Sie die Abstandsdübel für Leichtbauwände ganz in die Wand. Richten Sie die ECONO-HEAT Paneel-Wandheizung an den vier Abstandsdübeln aus.
- 4 Stellen Sie sicher, dass die Paneel-Wandheizung so ausgerichtet ist, dass sich der Schalter unten rechts befindet. Arretieren Sie den Heizkörper mit den vier Befestigungsbolzen (V) (mit einem Hammer können Sie den Paneel-Heizkörper vorsichtig ausrichten).

WARTUNG: REINIGUNG DES PANEEL- HEIZGERÄTES

Stellen Sie sicher, dass Ihre Heizung ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Verwenden Sie ein weiches und feuchtes Tuch für die der vordere Oberfläche der Paneel-Wandheizung. Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da dies die Oberfläche beschädigen könnte.

WARNUNG



• Um Überhitzung zu vermeiden, sollte die Paneel-Wandheizung in keinsten Weise abgedeckt werden. Auch nasse oder trockene Wäsche sollte nicht darauf abgelegt werden. Durch Abdeckung der Heizplatte kann eine Feuergefahr entstehen.

- Zur Sicherstellung der richtigen Montage sich, muss die Paneel-Wandheizung so ausgerichtet werden, dass der Schalter in der unteren rechten Ecke befindet.
- ECONO-HEAT Paneel-Wandheizung sind ausschließlich zur Wandmontage geeignet und sollten in keinem Fall als freistehende Heizgeräte verwendet werden.
- Dieses Panel-Heizgerät sollte nicht hinter Vorhängen, Möbeln oder unter Fensterbänke, und möglichst nicht an Außenwänden innerhalb eines Raumes montiert werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz im Badezimmer geeignet.
- darauf zu achten, dass der Erdanschluss nicht benutzt wird.
- Ist das Stromkabel beschädigt, muss es entweder vom Hersteller, vom Händler oder von einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Bevor Wandbohrungen vorgenommen werden, prüfen Sie ob der Bereich frei von Unterputz Strom- und Wasserleitungen ist.
- Die Paneel-Wandheizung darf nicht unmittelbar unter einer elektrischen Wandsteckdose montiert werden.
- Inbetriebnahme: Wenn Sie die Paneel-Wandheizung einschalten, kann in den ersten ein bis zwei Tagen ein leichter Geruch auftreten. Dieser Geruch wird von der im Gerät vorhandenen Restfeuchte verursacht, ist nicht gesundheitsgefährdend und ganz normal.
- Die ECONO-HEAT Paneel-Wandheizung wird hergestellt, um eine konsistente Spannungsversorgung zwischen 220 und 240 VAC. zu widerstehen. Kunden die sich in Regionen befinden, wo konstante Spannungen über 240 Volt auftreten oder unregelmäßige Stromversorgung besteht, wird empfohlen, einen Überspannungsschutz zu installieren. Unsere Garantie deckt keine Schäden ab, die aus diesen Faktoren entstanden sind.
- Die Paneel-Heizgerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Faserzementplatte beschädigt ist.
- WARNUNG: Die Paneel-Wandheizung ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diese Paneel-Wandheizung nicht in kleinen Räumen, wenn Personen sich darin befinden, die nicht in der Lage sind den Raum selbständig zu verlassen bzw. nicht unter ständiger Beaufsichtigung stehen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn sie stehen unter ständiger Beobachtung.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Warnung durch den Benutzer durchführen. Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und Schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren bedient werden sowie auch von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, allerdings müssen Sie eine ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts erhalten damit Sie über die Anwendung und Gefahren informiert sind.
- Die Reinigung und Wartung des Gerätes ist nicht von Kindern ohne Aufsicht durchzuführen.



ENTSORGUNG

Achten Sie auf unsere Umwelt, elektrische oder elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie veraltete oder defekte Elektrogeräte über die kommunalen Sammelstellen. Bitte helfen Sie mit, potentiellen ökologischen und gesundheitlichen Auswirkungen durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte tragen Sie mit dazu bei, das Recycling und andere Formen der Verwertung von alten Elektro- und Elektronikgeräten sachgemäß durchgeführt wird. Ihre Gemeinde bietet Ihnen Informationen von Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott gerne an.

TECHNISCHE ANGABEN

230V 50Hz 400W, Schutzklasse II

DREI JAHRE GARANTIE

ECONO-HEAT gewährt unter folgenden Bedingungen drei Jahre Garantie auf Herstellungsfehler:

- Die Garantie besteht in der Reparatur oder im Austausch der Ware im Falle eines Herstellungsfehlers (normaler Verschleiß ausgeschlossen), über welchen ECONO-HEAT innerhalb von drei (3) Jahren nach dem Kauf oder - im Falle einer Montage durch einen anerkannten ECONO-HEAT-Installateur - nach der ersten Montage der Ware (Garantiezeit) in Kenntnis gesetzt wird.
- Jegliche Haftung übernimmt ECONO-HEAT nur unter der Bedingung, dass die Ware auf korrekte Weise gelagert bzw. montiert wurde (in Übereinstimmung mit den ECONO-HEAT- Montageanweisungen), und dass die Ware nach dem Lieferdatum in Übereinstimmung mit den Anweisungen von ECONO-HEAT bzw. mit den Kennzeichnungen auf der Ware verwendet wurde nicht vom Käufer oder von einem anderen Dritten repariert oder modifiziert wurde.
- Die Garantie ersetzt sämtliche anderen ausdrücklichen oder impliziten (gesetzlichen oder sonstigen) Bestimmungen, Garantien oder Verpflichtungen jeglicher Art bezüglich der Eignung oder der Verarbeitungsqualität, des Materials oder des Designs, es sei denn, ein solcher Ausschluss ist gesetzlich unzulässig. ECONO-HEAT übernimmt keine Haftung für die Arbeit von anerkannten Installateuren (im obigen Sinne). Bei den anerkannten Installateuren handelt es sich um selbstständige Unternehmer.

HAFTUNGSBEGRENZUNG

- Insofern in diesen Verkaufsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird, ist ECONO-HEAT gegenüber dem Käufer (oder dessen Mitarbeiter, Untergebenen, Händlern, Subunternehmern oder Folgekäufern) nicht haftbar für direkten Schaden, indirekten primären Schaden oder Folgeschaden jeglicher Art und welcher Ursache auch immer (egal ob vertraglich genannt oder nicht) der evtl. im Zusammenhang mit der Installation bzw. Montage der Ware entstehen kann.
- Der Käufer (und die Folgebesitzer der Ware) schützen hiermit ECONO-HEAT (Geschäftsführung, Mitarbeiter und Händler) vor sämtlichen Ansprüchen seitens Dritter die evtl. Im Zusammenhang mit der Installation oder der Nutzung der Ware stehen.

WICHTIG: BITTE HEFTEN SIE IHREN ZAHLUNGSBELEG DIESEM FALTBLATT AN. IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS IST EIN ZAHLUNGSBELEG VORZULEGEN. HERGESTELLT IN SÜDAFRIKA VON ECONO-HEAT – FÜHREND IN DER HERSTELLUNG VON ENERGIE SPARENDEN WAND-PANELHEIZUNGEN



ECONO-HEAT®

THE WARMTH OF A HOME

PROUDLY DESIGNED AND MANUFACTURED BY:

ECONO-HEAT Energy Efficient Appliances (Pty) Limited
Address: 7 Mercury Crescent, Wetton, Cape Town, South Africa 7780
Phone: +27 21 762 6500 Fax: +27 21 762 6500
Email: info@econo-heat.com Web: www.econo-heat.com

ECONO-HEAT DEUTSCHLAND

REMIGIUSSTR.9
50374 ERFSTADT
michael@econo-heat.com
0171-2066845